

Echange du filtre à air

1. Dans un premier temps, il faut localiser l'emplacement du filtre à air.
2. Parfois il est nécessaire de dégager l'accès au filtre (cache moteur, bras d'essuie-glaces, la baie de pare-brise etc.). Pour cela, s'équiper de la revue technique du véhicule.
3. Dé-manchonner si besoin la conduite principale d'air.
4. Ouvrir le boîtier de filtre à air.
5. Retirer le filtre usagé.
6. Nettoyer le fond du boîtier du filtre avec un aspirateur et/ou un chiffon humide ou de l'air comprimé en bombe.
7. Installer le nouveau filtre dans son logement.
8. Refermer le boîtier de filtre à air.
9. Manchonner si besoin la conduite principe d'air.
10. Remonter les pièces démontées si nécessaire.