

Echange du filtre d'habitacle

1. Le filtre d'habitacle peut se trouver à plusieurs endroits : Dans le compartiment moteur sous les essuie-glaces, sous la boîte à gants ou proche de la pédale d'accélérateur etc. La solution la plus simple pour ne pas perdre de temps est de regarder sur le manuel d'utilisation du véhicule ou la revue technique.
2. Dans de nombreux cas l'accès au filtre est direct et rapide, mais certains cas sont plus complexes, en voici deux exemples :
 - a. Lorsque l'accès au filtre se fait par derrière la boîte à gants :
 - i. Dévisser la boîte à gants et la déposer.
 - ii. Ouvrir ou enlever le cache afin de sortir le filtre d'habitacle.
 - iii. Comparer le filtre usagé avec le nouveau.
 - iv. Asperger le nouveau filtre et les canalisations d'antibactériens.
 - v. Placer le nouveau filtre dans son logement.
 - vi. Refermer ou remettre le cache.
 - vii. Réinstaller la boîte à gants.
 - b. Lorsque l'accès au filtre se fait par le compartiment moteur :
 - i. Ouvrir le capot moteur.
 - ii. Ouvrir ou enlever le cache afin de sortir le filtre d'habitacle.
 - iii. Comparer le filtre usagé avec le nouveau.
 - iv. Asperger le nouveau filtre et les canalisations d'antibactérien.
 - v. Placer le nouveau filtre dans son logement.
 - vi. Refermer ou remettre le cache.
 - vii. Refermer le capot moteur.